










®

①	1 x	55.5x38.5x3.5
②	1 x	41x42.5x4.3
③	1 x	48.5x44x5
④	1 x	48.5x44x5
⑤	1 x	35.5x3x1.5

1x1, 1x2, 1x3, 1x4, 1x5



a1x8



b1x4




True
One

A

M4X40



b1x4




B

M4X16



a1x4




C

M5X16



a1x4



Návod na použitie - INTERIÉROVÉ STOLIČKY

PRED POUŽITÍM VÝROBKU PREČÍTAŤ NÁVOD! Návod si uschovajte pre ďalšie použitie a odovzdajte ho každému ďalšiemu užívateľovi! Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok nielen ohrozenie zdravia osôb, ale aj škodu na majetku alebo poškodenie výrobku!

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Používať iba vo vnútornom prostredí!
- Výrobok nie je hračka pre deti! Zaistite preto, aby sa s nábytkom nehrali!
- Nepoužívajte inak, než je obvyklé použitie. Nábytok nie je vhodný do komerčných priestorov.
- Akékoľvek úpravy výrobku môžu byť nebezpečné, nevykonávajte úpravy ani zmeny na výrobku!
- Nábytok nikdy neumiestňujte do blízkosti ohňa, tepelných žiaričov, lietajúcich iskier a pod.
- Nikdy nesadajte ani neľahajte iba na kraj výrobku! Hrozí nebezpečenstvo preváženia.
- Sadajte si vždy pomaly. Hrozí riziko poškodenia výrobku či poranenia.
- Na výrobok nestúpajte ani sa na ňom nehojdajte.
- Nikdy neumiestňujte horúce predmety, ako sú sviečky, lampy, zdroje tepla, kanvice a pod. k nábytku.
- Dotiahnite skrutky v prípade potreby, aby ste zaistili stabilitu a bezpečnosť výrobku.
- Neprekračujte nosnosť. Hrozí riziko poškodenia výrobku a poranenia osôb.

VAROVANIE!

- Obalový materiál, najmä plastové vrecká, udržiajte mimo dosahu detí! Hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným spôsobom!

ÚDRŽBA A OŠETROVANIE

- Nábytok utrite jemnou vlhkou handričkou, nepoužívajte agresívne čistiadla alebo abrazíva.
- Vlhké škvrny by sa vždy mali odstrániť čo najskôr, aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti.
- Utrite do sucha jemnou čistou textíliou.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A SPRACOVANIE ODPADOV

- Spotrebiče, výrobky, príslušenstvo a obaly by mali byť odovzdané k opätovnému zhodnoteniu nepoškodzujúcemu životné prostredie. Nevyhadzujte použité výrobky, spotrebiče alebo zariadenia do domového odpadu!
- Zlikvidujte výrobok prostredníctvom schválenej recyklačnej prevádzky alebo komunálneho zariadenia na likvidáciu odpadu či zberného dvora.
- Dbajte na platné predpisy! V prípade pochybností sa poraďte s recyklačnou firmou.
- Všetky obalové materiály nechajte zlikvidovať v súlade s ekologickými predpismi.
- Takto odovzdané výrobky alebo spotrebiče budú zhromaždené, rozobrané a dodané k opätovnému zhodnoteniu nepoškodzujúcemu životné prostredie.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS - BELTÉRI SZÉKEK

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASD EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST! A használati útmutatót őrizd meg későbbi használatra, és add át a következő felhasználónak is! A biztonsági előírások be nem tartása nemcsak az emberek egészségének veszélyeztetését, hanem anyagi károkat, illetve a termék károsodását is eredményezheti!

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Csak beltérben használható!
- A termék nem gyerekjáték! Ügyelj arra, hogy a bútorral ne játszanak a gyerekek!
- Az általános használaton kívül ne használd másra. A bútor nem alkalmas kereskedelmi helyiségekbe.
- A terméken végzett bármilyen módosítás veszélyes lehet, ezért ne végezz módosításokat vagy változtatásokat a terméken!
- Soha ne helyezd a bútort tűz, hőszugárzó, szálló szikra stb. közelébe.
- Soha ne ülj vagy feküdj kizárólag a termék szélére! Sérülésveszély!
- Mindig lassan ülj le. Ellenkező esetben termékkárosodás, sérülésveszély állhat fenn!
- Soha ne állj vagy hintázz a terméken!
- Soha ne helyezz forró tárgyakat, például gyertyát, lámpát, hőforrást, vízforralót stb. a bútor közelébe.
- Jól húzz meg minden csavart, amikor lehetséges vagy szükségszerű. Ezzel biztosítod a termék stabilitását és biztonságos használatát.
- Ne lépd túl a termék terhelhetőségét. Termékkárosodás és személyi sérülés veszélye!

FIGYELMEZTETÉS!

- A csomagolóanyagokat, elsősorban a műanyag zacskókat tartsd a gyermekektől távol! Fulladásveszély!
- A csomagolóanyagot megfelelő módon semmisítsd meg!

KARBANTARTÁS ÉS KEZELÉS

- A bútort puha, nedves ruhával töröld le, ne használj agresszív tisztítószer vagy súrolószer.
- A nedves foltokat távolítsd el minél hamarabb a termékről. Ezzel elkerülheted a nedvesség behatolását.
- Puha, száraz ronggyal szárítsd meg.

KÖRNYEZETVÉDELEM, HULLADÉKFELDOLGOZÁS

- A készülékeket, termékeket, tartozékokat és csomagolást - a környezetbarát újrahasznosítás érdekében - hulladékgyűjtő helyekre kell leadni. A használt termékeket, készülékeket ne dobd a háztartási hulladék közé!
- A terméket jóváhagyott újrahasznosító helyen vagy települési hulladéklerakó helyen vagy gyűjtőudvaron dobd ki.

- Tartsd be az érvényes előírásokat! Ha segítségre van szükséged, keress fel egy hulladékgyűjtő céget.
- Az összes csomagolóanyagot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsd.
- Az így leadott termékeket vagy készülékeket a környezetet nem károsító módon összegyűjtik, szétszedik és újbóli használatra készítik elő.



Instructions for Use - INDOOR CHAIRS

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT! Keep these instructions for future use, and pass them on to every subsequent user. CAUTION! Failure to comply with these safety instructions can result not only in a threat to the health of individuals, but also in damage to property or damage to the product!

SAFETY INSTRUCTIONS

- Use only in an indoor environment!
- This product is not a toy for children! Therefore, ensure that they don't play with the furniture!
- Do not use this product for anything other than normal use. This furniture is not suitable for commercial premises.
- Any modifications to the product can be dangerous, do not modify or change the product!
- Never place the furniture near fire, heat radiators, airborne sparks, etc.
- Never sit or lie on just the edge the product! There is a risk of the product tipping over.
- Always sit down slowly. There is a risk of damage to the product and/or injury.
- Do not stand or rock on the product.
- Never place hot objects such as candles, lamps, heat sources, kettles, etc. near the furniture
- Tighten screws whenever possible or as necessary, to ensure the stability of the product and its safe use.
- Do not exceed load capacity. There is a risk of damage to the product and/or injury to persons.

WARNING!

- Keep packaging material, especially plastic bags, out of the reach of children! The packaging is a suffocation hazard!
- Dispose of the packaging material in a suitable manner!

CARE AND MAINTENANCE

- To clean, wipe the furniture with a soft damp cloth, do not use aggressive cleaners or abrasives.
- Damp stains should always be removed as soon as possible, to prevent penetration of moisture.
- Dry with a soft, dry cloth.

ENVIRONMENTAL PROTECTION, WASTE DISPOSAL



- Appliances, products, accessories and packaging should be returned for environmentally friendly recycling. Do not discard used products, appliances or devices in household waste!
- Dispose of the product through an approved recycling facility or municipal waste disposal facility or collection yard.
- Observe the applicable regulations! If in doubt, consult a recycling company.
- Dispose of all packaging materials in accordance with environmental regulations.
- Products or appliances returned in this way will be collected, disassembled and delivered for environmentally friendly re-use.

Návod k použití - INTERIÉROVÉ ŽIDLE

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU PŘEČÍST NÁVOD! Návod si uschovejte pro další použití

a předejte jej každému dalšímu uživateli! Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek nejen ohrožení zdraví osob, ale také škodu na majetku nebo poškození výrobku!

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Používat pouze ve vnitřním prostředí!
- Výrobek není hračka pro děti! Zajistěte proto, aby si s nábytkem nehrály!
- Nepoužívejte jinak, než je obvyklé použití. Nábytek není vhodný do komerčních prostor.
- Jakékoliv úpravy výrobku mohou být nebezpečné, neprovádějte úpravy ani změny na výrobku!
- Nábytek nikdy neumísťujte do blízkosti ohně, tepelných zářičů, odlétávajících jisker apod.
- Nikdy nesedejte ani nelehejte pouze na kraj výrobku! Hrozí nebezpečí převážení.
- Seděte si vždy pomalu. Hrozí riziko poškození výrobku či poranění.
- Na výrobek nestoupejte ani se na něm nehoupejte.
- Nikdy neumísťujte horké předměty, jako jsou svíčky, lampy, zdroje tepla, konvice apod., k nábytku.
- Dotáhněte šrouby při každé příležitosti, kdy je třeba, abyste zajistili stabilitu a bezpečnost výrobku.
- Nepřekračujte nosnost. Hrozí riziko poškození výrobku a poranění osob.

VAROVÁNÍ!

- Obalový materiál, zejména plastové sáčky, udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení!
- Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem!

ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ

- Nábytek otřete jemným vlhkým hadříkem, nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo abraziva.
- Vlhké skvrny by se vždy měly odstranit co nejdříve, aby se zabránilo pronikání vlhkosti.
- Utřete do sucha jemnou čistou textilií.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

- Spotřebiče, výrobky, příslušenství a obaly by měly být předány
- k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí. Nevyhazujte použité výrobky, spotřebiče nebo zařízení do domovního odpadu!
- Zlikvidujte výrobek prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo komunálního zařízení na likvidaci odpadu či sběrného dvora.
- Dbejte platných předpisů! V případě pochybností se poraďte s recyklační firmou.
- Veškeré obalové materiály nechte zlikvidovat v souladu s ekologickými předpisy.

- Takto odevzdané výrobky nebo spotřebiče budou shromážděny, rozebrány a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

