




Morny

EN ASSEMBLY INSTRUCTIONS ES CONSIGNES DE MONTAGE FR INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE MONTAGEANLEITUNG
DE MONTAGE-VOORSCHRIFTEN NL ISTRUZIONI D'ASSEMBLAGGIO PT INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



EN IF THERE ARE MISSING OR BROKEN PARTS, PLEASE DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
Please log onto our website, or contact Customer Service at:

FR S'IL Y A DES PIÈCES MANQUANTES OU CASSÉES, NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN.
Veuillez visiter notre site Internet, ou contacter notre Service Clientèle:

ES SI HUBIERA ALGUNA PARTE FALTANTE O DAÑADA, NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.
Inicie sesión en nuestro sitio en Internet o contáctese con nuestro servicio de atención al cliente:

GE BITTE BRINGEN SIE IHR PRODUKT NICHT GLEICH ZUM LADEN ZURÜCK, FALLS TEILE FEHLEN ODER DEFEKT SIND.
Bitte loggen Sie in unsere Website ein oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice:

NL IN GEVAL VAN ONTBREKENDE OF GEBROKEN ONDERDELEN HET PRODUCT NIET NAAR DE WINKEL RETOURNEREN.
Ga naar onze website of neem contact op met Klantenservice:

IT IN CASO DI PARTI MANCANTI O DANNEGGIATE, EVITARE DI RESTITUIRE IL PRODOTTO AL NEGOZIO.
Accedere al nostro sito web o contattare il Servizio Clienti:

PT SE HOUVER PEÇAS EM FALTA OU PARTIDAS, NÃO DEVOLVA O PRODUTO À LOJA.
Entre na nossa página de Internet ou contacte o Serviço de Clientes:

WWW.KETER.COM

US: # 1-888-374-4262

Canada: # 1-800-661-6721

UK: # 0121-5060008

France: # 33-1-49-46-71-00

Italy: # 39-02-4451241

Benelux: #31-(0)-884722277

Spain: # 34-976-460-267

Scandinavia: # 45-72-44-06-05

East Europe: # 36(0)52-565-900

Keter Plastic Ltd.

2 Sapir St., Industrial Area,


Herzliya 46852, Israel

Tel: +972-9-9591212


Fax: +972-9-9554993




EN - 581




**ASSEMBLY PARTS | PIÈCES À ASSEMBLER | MONTAGETEILE | PIEZAS DE ENSAMBLE
ONDERDELEN | PARTI DA MONTARE | PEÇAS DE MONTAGEM**



Rx2



Lx2



Tx1



RPx2




LPx2



x4




x16




Fx2


1		Rx2		Lx2		RPx2		LPx2
---	---	-----	---	-----	---	------	---	------




2		Fx2
---	---	-----




3



Tx1



4



x16



x4

