





DREAM



Drill wiertarka	Ladder drabina	Philips screwdriver śrubokręt krzyżakowy	Tape measure miara	Hammer młotek	Spirit level poziomica

v.250318

EN

FURNITURE USE INSTRUCTIONS:

Furniture should be used pursuant to its purpose. Furniture should be used in closed and dry rooms protected against harmful atmospheric conditions; moreover, it should not be exposed on direct irradiance. Furniture should be placed minimum 50cm away from working heat sources (heaters etc.) No wet or humid objects should be placed on furniture surfaces. Surface where furniture to be placed should be stabilized or leveled. Doors should be adjusted on the guide-way once assembled. To prevent furniture to fall over, it should be fitted to a wall. To select screws and sticks proper to walls check the kind and the strength of walls. A furniture fitter is responsible for fitting furniture to walls.

FURNITURE MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

Follow the furniture maintenance recommendations to use furniture pursuant to its purpose. Use a dry cloth to dust. If furniture requires more cleaning, use a wet cloth and wipe it dry. Polish shiny metal and glass elements with a non-dust paper towel. **ATTENTION!** : Do not use any unknown cleaning or scrubbing means apart from the ones explicitly defined for this purpose.

HIGH GLOSS FURNITURE MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

All our high gloss fronts are secured by a protective foil applied in the factory. Do not remove protective foil before fitting and dusting. To achieve high gloss remove protective foil and leave the furniture high gloss foil for 12 to harden. Use only a cotton cloth for cleaning. Wipe surfaces with humid cloth, do not use any chemical substances, steam washer or any sharply topped objects. Do not expose surfaces to direct irradiance. If any element is missing or damaged, mark it in the maintenance instructions and send along with a complaint. Do not fit any damaged elements. Complaints of permanently fitted elements will not be considered.

We hope you will find our furniture great to use.

CZ

PRAVIDLA PRO VYUŽITÍ NÁBYTKU:

Nábytek by měl být používán podle určeného použití. Nábytek by měl být používán v uzavřených suchých prostorech a chráněn před škodlivými účinky počasí a neměl by být vystaven přímému slunečnímu záření. Nábytek by měl být umístěn nejméně 50 cm od aktivních zdrojů tepla (radiátorů, atd.). Na povrchu nábytku neumísťujte žádné mokré nebo vlhké předměty. Základna pro nábytek by měla být stabilní a vyrovnaná. Po montáži je nutné nastavení dveří na kolejničích. Abyste zabránili převrácení nábytku, je nutné natrvalo tento připojit ke zdi. Zkontrolujte druh a pevnost stěny pro výběr vhodných šroubů a kolíků podle typu stěny. Konečnou odpovědnost za připevnění na zeď nese montér nábytku.

NÁVOD NA OŠETŘOVÁNÍ NÁBYTKU

K náležitému využití nábytku použijte následující poznámky: K odstranění prachu použijte čistý, suchý hadřík. Pokud nábytek vyžaduje důkladnější čištění, použijte vlhký hadřík a následně poté vytřete do sucha. Pro čištění lesklých kovových a skleněných dílů používejte běžně dostupné výrobky. Suchým hadříkem otřete kovové části a skleněné prvky vyleštíte měkkým papírovým ručníkem, který nepouští vlákna. **POZOR!** Nepoužívejte žádné neznámé čisticí prostředky, brusné čističe, kromě těch, které jsou pro tento účel jasně označeny. **NÁVOD NA OŠETŘOVÁNÍ NÁBYTKU S VYSOKÝM LESKEM** Všechny naše fronty s vysokým leskem jsou výrobcem oplepeny ochrannou fólií. Neodstraňujte ochranné fólie před montáží a odstraněním prachu. Chcete-li získat vysoký lesk je nutné odstranit ochranné fólie a ponechat v místnosti na 12 hodin lesklou fólii pro vytvrzení.

Pro čištění použijte pouze bavlněný hadřík. Očistěte povrch vlhkým hadříkem, nepoužívejte žádné chemikálie, parní čistič ani žádné špičaté předměty. Nevystavujte povrch silnému slunečnímu záření. Pokud nějaká položka chybí nebo je poškozená, vyberte ji v montážním návodu a pošlete nám ji spolu s reklamčním formulářem.

Neinstalujte poškozené položky. Reklamáce natrvalo nainstalovaných součástí nebudou uznané.

Přejeme Vám příjemné užívání a spokojenost s nábytkem

SK

PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE NÁBYTKU:

Nábytok by mal byť používaný podľa určeného použitia. Nábytok by mal byť používaný v uzavretých suchých priestoroch a chránený pred škodlivými účinkami počasia a nemal by byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu. Nábytok by mal byť umiestnený najmenej 50 cm od aktívnych zdrojov tepla (radiátorov, atď.). Neklad'te vlhké alebo mokré predmety na povrchu nábytku. Základňa pre nábytok by mala byť stabilná a vyrovnaná. Po montáži je nutné nastavenie dverí na koľajniciach. Aby ste zabránili prevráteniu nábytku, je nutné natrvalo tento pripojiť k stene. Skontrolujte druh a pevnosť steny pre výber vhodných podľa typu steny skrutiek a kolíkov. Konečnú zodpovednosť za pripevnenie na stenu nesie montér nábytku. **NÁVOD NA OŠETROVANIE NÁBYTKU** K náležitému využitiu nábytku použite nasledujúci poznámky:

Na odstránenie prachu použite čistú, suchú handričku. Ak nábytok vyžaduje dôkladnejšie čistenie, použite vlhkú handričku a následne potom vytrite dosucha.

Pre čistenie lesklých kovových a sklenených dielov používajte bežne dostupné výrobky. Suchou handričkou utrite kovové časti a sklenené prvky vyleštíte mäkkým papierovým uterákom, ktorý nepúšťa vlákna. **POZOR!** Nepoužívajte žiadne neznáme čistiace prostriedky, brusné čističe, okrem tých, ktoré sú pre tento účel jasne označené.

NÁVOD NA OŠETROVANIE NÁBYTKU S VYSOKÝM LESKOM

Všetky naše fronty s vysokým leskom sú od výrobcu oplepené ochrannými fóliami. Neodstraňujte ochranné fólie pred montážou odstraněním prachu.

Ak chcete získať vysoký lesk je nutné odstrániť ochranné fólie a ponechať v miestnosti na 12 hodín lesklú fóliu pre vytvrdnutie. Na čistenie používajte iba bavlnené handričky.

Očistite povrch vlhkou handričkou, nepoužívajte žiadne chemikálie, čistič pary ani žiadne špičaté predmety. Nevystavujte povrch silnému slnečnému žiareniu.

Ak nejaká položka chýba alebo je poškodená, identifikujte ju v montážnom návode a pošlite nám ju spolu s reklamčným formulárom. Neinštalujte poškodené položky.

aReklamácie natrvalo nainštalovaných súčastí nebudú uznané.

Prajeme Vám príjemné užívanie a spokojnosť s nábytkom.

NUTZUNGSBESTIMMUNGEN FÜR MÖBEL :

Möbel sollten in Übereinstimmung mit dem beabsichtigten Zweck verwendet werden. Möbel sollten in trockenen, geschlossenen und gesicherten Räumen verwendet werden gegen schädliche atmosphärische und direkte Einflüsse Sonnenlicht. Möbel sollten nicht näher als einen halben Meter von aktiven Heizgeräten entfernt aufgestellt werden.

Es ist erforderlich, es gleichmäßig auszurichten und die Möbel auf eine stabile Oberfläche zu stellen. Stellen Sie keine nassen Gegenstände auf die Möbelloberflächen.

Nach dem Zusammenbau der Möbel müssen Sie die Tür an den Führungen einstellen. Damit die Möbel nicht umkippen, müssen sie dauerhaft an der Wand befestigt sein.

Überprüfen Sie die Art und Stärke der Wand. Wählen Sie die geeigneten Schrauben und Stopfen für den Wandtyp. Der Möbelsmonteur ist letztendlich für die Montage an der Wand verantwortlich.

TIPPS ZUR PFLEGE DER MÖBEL

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise für die ordnungsgemäße Verwendung von Möbeln: Verwenden Sie zum Abstauben ein sauberes, trockenes Tuch. Wenn die Möbel gründlicher gereinigt werden müssen, verwenden Sie ein feuchtes Tuch und dann trocken wischen. Glänzende Metall- und Glasteile Mit handelsüblichen Mitteln reinigen, um den ursprünglichen Glanz wiederzuerlangen. Dann das Metall Mit einem trockenen Tuch abwischen und das Glas mit einem weichen, fusselfreien Papier polieren.

WARNUNG! Verwenden Sie keine scharfen, abrasiven "unbekannten Sprays" außer zu diesem Zweck deutlich gekennzeichnet.

Tipps zur Pflege von Hochglanzmöbeln

Unsere Hochglanzoberflächen sind werkseitig mit einer speziellen Schutzfolie geschützt. Bitte lassen Sie sie bis zum Zusammenbau auf den Möbeln und entfernen Sie den Staub.


Um einen hohen Glanz zu erhalten, ist es notwendig Lassen Sie den Glanzfilm nach dem Entfernen des Schutzfilms 12 Stunden lang im Haus bis zum Aushärten. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein Baumwolltuch und etwas Glasreiniger Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel mit Zusatzstoffen. Wischen Sie die Oberflächen mit einem feuchten Tuch ab.







Verwenden Sie keinen Dampfreiniger.

Beschädigen Sie die Oberfläche nicht mit scharfen Gegenständen. Setzen Sie die Oberfläche niemals starker Sonneneinstrahlung aus. Sehr geehrter Kunde, wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist Bitte markieren Sie es in der Montageanleitung und senden Sie es zusammen mit der Reklamation. Wenn das beschädigte Element dauerhaft installiert ist, wird die Reklamation nicht akzeptiert.


Wir wünschen Ihnen eine angenehme Nutzung und Zufriedenheit mit unseren Möbeln.

Nr	X mm	Y mm	Z mm	Szt.	Nr	X mm	Y mm	Z mm	Szt.	Nr	X mm	Y mm	Z mm	Szt.
1	2174	600	16	1	9	1705	504	2,5	2	26	1010	382	2,5	1
2	2000	597	16	1	10	1680	510	16	1	28	991	100	16	2
3	2174	600	16	1	11	1010	515	2,5	4					
4	2000	80	16	2	12	2058	510	16	1					
5	2000	597	16	1	13	486	500	16	3					
6	2020	1015	23	1	22	991	510	16	1					
7	2020	1015	23	1	22a	991	510	16	1					




A  44 x Ø8x30	B  20 x Ø15x12	B1  20 x 34mm	B2  20 x Ø17	B3  12x 7x50	B4  12 x Ø12
H  12x	F1  6 x	F  983mm x2 478mm x1	J  8 x plastic feet	Z  1 x	H2  60 x
I  1x 1998mm	I1  1 x 1998mm	C3 silver  20 x Ø3x16	C3 black  13 x Ø3x16	C4  6 x Ø4x16	C5  100 x Ø3x16


1




2




3




4






5



6




7




X = Y



8







S2
2 x

G 4 x	G1 4 x	B3.1 8x 6,3x32	I2 2x	I3 4x	I4 2x
I5 4x	R2 2x	R2.1 4x	R2.2 4x	I6 2x	I7 1x


1



2




3




9


10




11



12



LED



LED control app

Aplikacja do sterowania oświetleniem



Tuya Smart App

SCAN TO DOWNLOAD
ZESKANUJ KOD ABY POBRAĆ